

úklid a údržba rohoží **TOPWELL, TOPWELL extra, TOPWELL super (27mm, 22mm a 17mm) a TENWELL** vnější rohože

- 1) Rohož je určena jako vnější čistící zóna. Je sestavena podle přání zákazníka z různých vložených čistících segmentů.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou mezi segmenty je nutné odstranit. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi profily.
- 3) U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech.
- 4) V případě opotřebení pásků se mohou běžným způsobem vyměnit. Ohledně výměny je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 5) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



úklid a údržba rohoží **TOPWELL, TOPWELL extra, TOPWELL super (27mm, 22mm a 17mm) a TENWELL** vnitřní rohože

- 1) Rohož je určena jako vnitřní čistící zóna. Je sestavena podle přání zákazníka z různých vložených čistících segmentů.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou mezi segmenty je nutné odstranit. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi profily. Textilní pásek je určen pro odstranění mechanických mikro-nečistot a vody. Nečistoty z textilních pásků se odstraní strojovým vyteповáním. Silné znečištění olejem lze lehce odstranit běžnými saponáty.
- 3) U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech.
- 4) V případě opotřebení pásků se mohou běžným způsobem vyměnit. Ohledně výměny je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 5) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čišťení rohože upravit dle potřeby.



úklid a údržba rohože **OPENWELL** vnější rohož

- 1) Rohož je určena jako vnější čistící zóna. Má největší účinnost při odstraňování kamínků, písku, prachu a ostatních nečistot z obuvi procházejících osob. Tím, že je složena z pružných pryžových pásků, které se lehce pohybují pod vahou procházejících osob, vzniká samočistící efekt a hrubá špína se sama odstraní.
- 2) Nežádoucí jsou pojezdy s těžkými břemeny např. Vysokozdvíhací vozíky, manipulační vozíky, osobní auta, vozíky s malým průměrem kol a jim podobné.
- 3) Nahromaděné hrubé nečistoty, které z povrchu propadnou, zůstávají uvnitř rohože. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi segmenty.
- 4) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 5) V případě, že dojde k roztržení pryžového pásku, nebo k jinému poškození rohože je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



úklid a údržba rohože **LAWELL** vnější / vnitřní rohož

- 1) Rohož je určena jako vnější / vnitřní čistící zóna. Je sestavena podle přání zákazníka z různých vložených čistících segmentů.
- 2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou mezi segmenty je nutné odstranit. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují. Je potřeba nečistoty odstranit i mezi profily. Textilní pásek je určen pro odstranění mechanických mikronečistot a vody. Nečistoty z textilních pásků se odstraní strojovým vytepováním. Silné znečištění olejem lze lehce odstranit běžnými saponáty.
- 3) U této rohože, která je samonosná, se může provádět i strojový úklid. To znamená, že po rohoži mohou přejíždět i běžné úklidové stroje, používané v obchodních domech.
- 4) V případě opotřebení pásků se mohou běžným způsobem vyměnit. Ohledně výměny je potřeba kontaktovat obchodně – technického zástupce pro danou oblast.
- 5) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.
- 6) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



úklid a údržba rohoží **KARWELL a OKTAVA** vnější rohož

1) Rohož je určena jako vnější čistící zóna. Je určena pro chůzi osob a přejezd aut s váhou do 2 tun.

2) Nahromaděné hrubé nečistoty, které propadnou, zůstávají v otvorech rohože. Rohož se sroluje a nečistoty se vymetou nebo vyluxují.

3) Tlakové mytí horkou vodou rohoži neublíží, naopak pro odstranění solných krystalových usazenin po zimním období rohoži jen prospěje.

4) Čištění rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.



úklid a údržba rohoží SHATWELL, CLEANWELL ATRIUM, ALBA, VICTORIA, CATWELL, KOKOS, FANWELL a rohoží s logem vnitřní rohož

1) Rohož je určena jako vnitřní čistící zóna. Slouží k čištění obuvi od suchých mechanických nečistot a mokré špíny. Rohož má vysokou čistící účinnost, maximální savost a vzhledem ke struktuře jádra materiálu i dobrou udržitelnost mikroprachu. To znamená, že se z rohože nepráší.

2) Mechanické nečistoty je nutné pravidelně odstraňovat luxováním, aby nedocházelo k přílišnému naplnění rohože a tím ke ztrátě funkčnosti. Pro zvýšení účinnosti rohože doporučujeme i strojové vytepování.

3) Strojové vytepování rohože je doporučeno 2x ročně. V případě silného znečištění je nutné čištění rohože upravit dle potřeby.

